

Werkzeugträger FL-40



Schneiden – Hegen – Pflegen

Für Frontlader, Teleskoplader, Hoflader



Die angebaute Astschere kann über ein Teleskop ca. 1,20 m verschoben werden.

Das Teleskop verfügt über eine exakt einstellbare Führung.

Zusätzlich kann die Astschere hydraulisch geschwenkt werden und ist in ihrer Grundeinstellung über ein Zahnsegment einstellbar.

Astschere

Arbeitsbreite 158 / 188 / 218 cm

Kreissäge

bis 5 Sägeblätter Ø 600 mm



FL 40

Max. Höhe: Schwinge +125 cm
Ausladung ab rechter Schwinge ca. 220 cm
Transportbreite ca. 240 cm
Gewicht ca. 850 Kg

Wallheckenschneider

für Frontlader, Radlader, Teleskoplader und Bagger

Bei dieser Baureihe handelt es sich um ein Gerät, welches aus großdimensionierten bewährten Elementen gebaut ist.

Die Astschere, mit einem festen und einem beweglichen Messer, wird über einen Zylinder betrieben.

Dadurch wird ermöglicht, auch mit niedriger Frequenz sauber und exakt zu schneiden.

Die Astschere ist so angeordnet, dass der Arbeitsbereich bis zum Boden reicht.

Eine verstellbare (50 cm) Grundplatte, kann mit verschiedenen Aufnahmen verschoben werden.

Die Schläuche sind bis zu einer festen Trennstelle montiert.

Technische Änderungen vorbehalten